

Manuel d'installation du Draw Collar

- ¥ Ce manuel d'installation est destiné aux deux unités suivantes :
le **Draw Collar** pour Poêle à bois (DCWS) et
le **Draw Collar** pour encastrable au bois (DCWI).
 - ¥ Ces deux unités peuvent être utilisées avec tout appareil de chauffage au bois ou au charbon utilisant des tuyaux à simple paroi ou à double parois.
 - ¥ Le **Draw Collar** ne peut pas être installé dans un grenier, un placard, un plancher ou un plafond ou tout autre espace réduit de même que sur un toit.
 - ¥ Le **Draw Collar** se branche dans une prise électrique standard à 3 bornes et est alimenté par du 110-120 VAC à environ 500 watts. Si un cordon d'alimentation plus long est nécessaire, assurez-vous que le cordon soit d'un minimum de 16AWG et de capacité nominale d'au moins 1875 watts. Le **Draw collar** est muni d'un cordon d'alimentation résistant à de hautes températures et il peut être déposé directement sur le **Draw Collar** ou sur l'appareil de chauffage. Une télécommande ou une minuterie peuvent être utilisées avec le **Draw Collar**.
 - ¥ Avant d'installer le **Draw Collar**, nettoyez les tuyaux raccordés à votre poêle ou à la cheminée selon les recommandations du fabricant de votre appareil de chauffage.
 - ¥ Le **Draw Collar** est muni d'une sonde thermique qui coupera automatiquement l'alimentation électrique du **Draw Collar** lorsque la température atteinte sera suffisamment élevée pour assurer un bon tirage à votre cheminée. De plus, la sonde thermique va redémarrer votre **Draw Collar** de nouveau lorsque le feu de votre poêle à bois s'éteindra et que la température de la cheminée descendra.
 - ¥ Si vous avez besoin de remplacer la sonde thermique, contactez votre marchand **Draw Collar**. NE PAS tenter de remplacer votre **Draw Collar** ou la sonde thermique sans d'abord débrancher votre appareil **Draw Collar**.
 - ¥ Si le boîtier du **Draw Collar** est endommagé, contactez votre marchand pour une inspection ou un remplacement. Pour toutes questions sur le produit, vous pouvez contacter : [email cs@stockssquared.com](mailto:email_cs@stockssquared.com)
 - ¥ Le Draw Collar fonctionne mieux si la porte du poêle est fermée pendant que la cheminée se réchauffe pour créer le tirage.
- Le Draw Collar peut prendre en moyenne 15 minutes pour établir un bon tirage selon la grande variété d'installations et de conditions environnementales.



DCWS pour Poêle à Bois

1. Remplacer approximativement une section de 6 pouces de votre tuyau de poêle par le DRAW COLLAR. (choisir le même diamètre que la buse du poêle et de la cheminée)
2. Installer le DRAW COLLAR avec l'extrémité ondulée vers le bas.
3. Assurez-vous d'obtenir un dégagement de 16.5 pouces minimum de la section la plus externe du **Draw Collar** à tout matériau combustible lorsque vous utilisez un tuyau de poêle à simple paroi, et un dégagement de 4.5 pouces lorsque vous utilisez un tuyau de poêle à double parois.



CSA C22.2#3

UL 1482

CANULC S641

DCWI pour Encastrable au Bois

1. Installez l'encastrable de DRAW COLLAR dans la buse en le déposant sur le dessus de l'appareil en positionnant la plaque de la sonde thermique vers l'avant de l'appareil.
2. Faire glisser l'encastrable dans le foyer de maçonnerie.
3. Insérer le tuyau de la cheminée dans le haut du *Draw Collar*. (Pour les endroits restreints, le *Draw Collar* peut être fixé au tuyau d'abord et ensuite à votre appareil.)

